ホットプレート(家庭用)

もくじ

ページ

電話 マリー 0120-878-365 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」 と 「340 # 」 を押してください。

特典1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

(番号を押しても案内が続く場合は、「+」ボタンを押してから操作してください ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

lelp desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

pc http://club.panasonic.jp/

※このサービスは

WEB限定のサービスです。

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ジャル 00 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い

●ご使用前に「安全上のご注意」(1~3ページ)を必ず

●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

まことにありがとうございます。

ください。

お読みください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のホットプレートの点検を!

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください



こんな症状はありませんか

- ●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や 変色、損傷している。
- ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●本体部がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げく さいニオイがする。
- ●商品に触れるとビリビリと電気を感じる。

ご使用中止

事故防止のため、使用 を中止し、コンセント からさし込みプラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2011

FZ50-188 F1011Y0



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「**ご愛用者登録**」をしてください。(裏表紙ご参照)

保証書別添付

安全上のご注意 1~3
使用上のご注意3
各部のなまえ4
ご使用方法5~8
お料理例9~10
お手入れのしかた11
収納12
故障かな?と思ったら13
仕様13
保証とアフターサービス14

特長

- 1. おいしく調理ができ、お手入れもらくらく マーブルコート採用
- 2. 一度にたっぷり焼ける

横長ワイド平面プレート

3. 煙も少なくヘルシー

焼肉プレート(穴あき)

4. 大玉サイズでふっくら

たこ焼きプレート

5. 収納に便利な

収納ホルダー

6. お手入れ簡単


本体ガード・プレート丸洗いOK

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の 程度を区分して、説明しています。



苺女/┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある



■お守りいただく内容を次の図記号で 説明しています。





してはいけない内容です。



実行しなければならない 内容です。

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、さし込み プラグを抜く

発煙・発火、感電、けがのおそれがあります。

<異常·故障例>

- 電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や 変色、損傷している。
- 電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●本体部がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ くさいニオイがする。
- 商品に触れるとビリビリと電気を感じる。



※すぐに販売店へ点検、修理を依頼してくだ

さし込みプラグは根元まで確実にさし込む

さし込みが不完全な場合、感電・発熱に よる火災の原因になります。傷んださし



込みプラグ・ゆるんだコン セントは、使わないでください。



コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が



異常発熱して、発火の 原因になります。

収納時はフックをしっかり止める

「パチッ」と音がするまで止めてください。

があります。



さし込みプラグやコントローラーのほこり などは定期的に取る

さし込みプラグや感熱棒にほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。 ほこり・ゴミを取り、乾いた布でふいてください。





電源は交流100Vのコンセントを使う

火災・感電の原因に

なります。



交流100V

本体ガードの上に必ずしゃ熱板をセットする

止め方が不充分な場合、けがをするおそれ

本体ガードの上にしゃ熱板を取り付けないと 火災の原因になります。





パチッ! 🌅

改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解し たり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買上げの販売店にご相談ください。。





ぬれた手でさし込みプラグの 抜きさしはしない



感電のおそれがあります。



水につけたり、かけたりしない



感電・ショートのおそれがあります。





コントローラーをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意する。 感電やけがをするおそれがあります。



電源コードを乱暴に扱わない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり熱器具に 近づけたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだり しない。



感電・ショート・火災の 原因になります。



傷んだときは使わない

電源コードやさし込みプラグが傷んだとき、電源コードの 一部やさし込みプラグが熱いとき、電源コードを動かすと 通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込みが ゆるいときは使用しない。



感電・ショート・発火の 原因になります。



子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがを するおそれがあります。



揚げ物料理はしない

火災の原因になります。





さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず 先端のさし込みプラグを持って引き抜く。



感電やショートして発火の原因 になります。



お手入れは冷えてから行う

高温部にふれ、やけどの おそれがあります。





使用しないときはさし込みプラグを抜く

やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になり





使用中や使用後しばらくは高温部や蒸気に触れない 使用中や使用後しばらくは高温部(プレート・ふた・感熱棒・ ヒーターユニット・その他金属部)や蒸気に触れない。 高温ですので、



やけどのおそ れがあります。



専用のコントローラー以外は使用しない

コントローラーは他の 機器に使用しない

故障、発火の原因になります。





不安定な場所では使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。 吸気口がふさがれ、火災の原因になります。

故障の原因にもなります。





コントローラーをさし込んだままプレートをはずし、 通電しない




火災・やけどの原因に なります。



壁や家具の近くで使わない 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の

原因になります。





焼肉プレートを使用する場合、水受を外したり、 水受に水を入れずに通電しない

水が入っていない状態で使用すると、火災や変色・変形の原因 になります。







缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり赤熱して、やけどやけが をするおそれがあります。







必ず守る







ヒーターユニットを本体にセットしないでコント

焼肉プレート・たこ焼きプレートを使用する ときは、必ずのせかえプレートにのせて使用 する

のせかえプレートのみで使用しない。

やけど・故障の原因になります。





使用上のご注意

プレートをセットしないでコントローラーをさし込まない。

故障の原因になります。



コントローラーを取り付けたままで、ヒーターユニット・ 水受・しゃ熱板・プレートを本体ガードからはずさない。

無理にさし込み口に コントローラーをさし込むと 故障の原因になります。



ヒーターユニットの上にプレート 以外のもの(なべや、やかんなど) を置かない。

ヒーターが異常発熱し、 故障の原因になります。



プレートには専用金属へら以外の金属製のヘラやナイフ を使わない。

マーブルコートが傷つき、 腐食の原因になります。



点線がかくれるように、奥まで確実 にさし込む。


奥までさし込まないと、故障の原因 になります。



プレートを他の熱源 (ガスコンロなど) で絶対に使用しない。

プレートが変形し、正しい温度が出なくなります。

また、マーブルコートが劣化し、 焦げつきやすくなります。




調理以外に使わない。

故障の原因になります。




プレートを急激に冷やさない。

プレートが変形し、故障の原因に なります。





各部のなまえ



※プレートをぶつける、落とすなど乱暴に扱わないでください。

※各プレートの表面には、フッ素コートにマーブルコート加工を施しています。






※部品の追加購入はパナソニック製品取扱店でお求めください。

本体をセットする

右図の手順で、がたつきがないよう本体ガード にセットしてください。

- ①しゃ熱板のアシ部 4ヶ所を本体ガードのガイド 部に確実にセットしてください。
- ②ヒーターユニット支持金具のツメをしゃ熱板の 取付穴にさし込んでください。
- ③ヒーターとっ手の凹部としゃ熱板の凸部を合わ せて取り付けます。
 - ※必ず、しゃ熱板をセットして から、ヒーターユニットを のせてください。
 - (しゃ熱板をセットしないで 使用した場合、火災の原因 になります。)
 - ※焼肉プレート使用時のみ必ず、 水受をセットし、水受には必ず、 水を入れてください。
 - (水を入れて使用しないと異常 発熱して、油煙が発生します。 また、故障・火災の原因に もなります。)
 - ※収納ホルダーは、必ず取り はずしてからご使用ください。 収納ホルダーにのせたまま 使用すると火災の原因になり ます。



ヒーターユニット

焼肉プレート使用時

用途に合わせてプレートをセットする


※どんなプレートを使う場合でも、必ずしゃ熱板を本体ガードにセットしてください。

平面プレートを使う場合

本体を、「平面プレート使用時」の手順でセット してください。

平面プレートを本体に取り付けます。

※付属の専用金属へらをご使用ください。




たこ焼きプレートを使う場合

本体を、「たこ焼きプレート使用時」の手順でセット してください。

たこ焼きプレートをのせかえプレートにセットして、 本体に取り付けます。


※たこ焼きメニューには、**竹串**を使用してください。 金属製の串は使わないでください。



焼肉プレートを使う場合

本体を、「焼肉プレート使用時」の手順でセットして ください。

- ①水受をしゃ熱板の上にセットし、水受のふちから 水を入れます。
- (水受けの凸部に水がかからないように入れてく ださい。)
- ※水は、水位線まで入れてください。
- (水を入れて使用しないと異常発熱して、油煙 が発生します。また、故障・火災の原因にも なります。)
- ②ヒーターユニットを取り付けます。
- ③焼肉プレートをのせかえプレートにセットして、 本体に取り付けます。
- ※調理中は**水受**の水が蒸発しますので、水たし口 からやかんなどでこまめに水をつぎたしてくだ さい。




※ 使用中にたこ焼きプレートや焼肉プレートを交換したり、取りはずさないでください。

た

8

コントローラーを本体にさし込み、 さし込みプラグをコンセントにさし込む

- ①ダイヤルの目盛を「切」にします。
- ②コントローラーをさし込み口にさし込みます。
- ③さし込みプラグをコンセントにさし込みます。
- ※じゅうたんやホットカーペットなどの上で使用 しないでください。
- ※順番を必ずお守りください。
- ※コントローラーについた異物は、取り除いてください。
- ※延長コードを使用するときは、定格 15A(1500W) 以上のものを単独でご使用ください。
- ※初めてご使用になるときは、煙や二オイが出ること がありますが、ご使用にともない出なくなります。
- ※コントローラーのすき間などに、異物を入れないで ください。また、落としたりして乱暴に扱わないで ください。




コントローラーの取付

(**安全機構 ①**(ヒーターとっ手の安全機構)


ヒーターとっ手をしゃ熱板(本体ガード付)に正しく セットしますと安全機構①が自動的に解除され、 さし込み口が開きます。

※ただし、さし込み口は開きますが安全機構②(しゃ 熱板の安全機構)は働いていますので、無理に コントローラーをさし込まないでください。



安全機構 ②(しゃ熱板の安全機構)

プレートをヒーターユニットの上に正しくセット しますと、安全機構②が自動的に解除されます。



安全機構①②が解除された状態となり、コントローラー をさし込むことができます。



安全機構について -

このホットプレートは、**しゃ熱板とヒーターとっ手および** プレートが確実にセットされていないと、コントローラー **がさし込めないしくみ**になっています。

無理にコントローラーをさし込んだりすると、故障の原因 になりますので絶対にしないでください。


ふたをして、予熱をする

料理に応じて、ダイヤルの目盛を通電ランプの △ 印に合わせます。

通電ランプが点灯し、通電をはじめます。

通電開始後、約8~15分しますと通電ランプが消え、適温になった ことをお知らせします。

※ふたをしないと予熱時間が長くなります。



料理をはじめる

ダイヤルの目盛(数字)は、ふたなしのときのプレート 表面の目安温度です。詳しくは、右図(温度の目安)を ご覧ください。

調理中は、通電ランプが**点灯**したり、**消灯**したりして 温度を一定に保ちます。

- ※通電中、通電後しばらくはプレートを絶対にはずさな いでください。
- ※ご使用中、膨張、収縮によるきしみ音が発生すること がありますが、故障ではありません。
- ※通電中、通電後しばらくはヒーターとっ手は高温です ので触れないでください。
- ※タレをつけた肉等を焼くと、焦げて調理カスが残り やすくなります。取り除きながら調理してください。
- ※たこ焼きのときは、**竹串**をお使いください。
- ※メニューの種類によっては、通電ランプが消灯しない ことがあります。

●温度の目安●

メニュー			
ステーキ			
焼肉			
焼きそば			
たこ焼き			
焼きぎょうざ			
お好み焼き			
焼きおにぎり			
もんじゃ焼き			
クレープ			
ホットケーキ			
うす焼き卵			
ハムエッグ			
料理の保温			

ふたをすると・・・

ふたをすると、ふたをしないときよりもプレートの 表面温度が30~40℃高くなります。


また、焼きぎょうざ・目玉焼き・ハンバーグ・ス テーキなど焼きもの料理にふたを使うとでき上がりが 早くなり、ソフトに仕上がります。

ふたを取るときは・・・

- ●加熱時は、ふたが熱くなっていますので、やけどに注意 してください。
- ●ステーキを焼くときは、プレートとふたの間から出る 蒸気や油の飛び散りによるやけどに注意してください。

ご使用後は

- ①ダイヤルの目盛を「切」にします。
- ②さし込みプラグをコンセントからはずします。
- ③コントローラーをさし込み口からはずします。
- ※コントローラーを本体からはずさないと、ヒーター ユニットやしゃ熱板を取りはずすことはできません。
- ※コントローラーは、必ず本体が冷えてからはずして ください。
- ※プレートに残った調理カス等は、プレートが温かい うちにキッチンペーパー等でふき取ってください。 やけどにご注意ください。 (お手入れのしかたは、(ア11ページ。)





使用後しばらくは感熱棒が熱くなって いますので、絶対に触れないでください。

特にお子さまには、ご注意ください。

使い

か

た

まぐろのステーキ



材料(4人分) まぐろ(かま)・・・・・4本 **・**ピーマン・・・・・1個 •レモン(輪切り)・・・・4枚 ・塩、こしょう・・・・・ 少々 オリーブ油・・・・・ 適量

作り方

- まぐろのかまは塩、こしょうをしておきます。
- ②ピーマンはフォークに刺して、ガス火に直接当てて、焦げめを つけた後、たて12等分し、種をとっておきます。
- ③オリーブ油をプレートに引き、ホットプレートの目盛を[250] にして熱し、温度が上がったら、①をプレートにのせ、両面を 焼きます。
- ④焼きあがれば、器に移し、②のピーマンとレモンを添えます。



平面プレート使用

材料(4人分)

•合挽肉····· 400g

•玉ねぎ(小)・・・・・1個

・牛パン粉・・・・・ カップ1 •牛乳····· 50mL

• 卵 · · · · · · 1 個

しょうゆ・・・・・・大さじ2

·塩・・・・・・・・小さじ½

・こしょう・・・・・・ 少々

・オリーブ油 ・・・・・ 適量

白ごま・・・・・・ 大さじ3

しょうゆ・・・・・・大さじ4

みりん・・・・・・ 大さじ3

•大葉青じそ・・・・・2枚

•かいわれ大根・・½パック

•プチトマト・・・・・8個

(ごまダレソース)

(つけ合わせ)

和風ハンバーグ



作り方

そ

の

他

- ①玉ねぎはみじん切りにし フライパンで炒めて冷まします。
- ②ボールに合挽肉、玉ねぎ、 生パン粉、牛乳、卵を入れ、 しょうゆ、塩、こしょうをして、 よくかき混ぜます。
- ③4つに分けて丸めます。
- ④オリーブ油をプレートに引き、ホットプレートの目盛を[250] にして熱し、温度が上がったら、③をプレートにのせ、両面を 焼きます。 焦げめがついたら、 目盛を [140] と [200] の間にし、 ふたをして、中まで火を通します。
- ⑤大葉は細切りに、かいわれ大根は2cmの長さに、プチトマトは 6等分に切ります。
- ⑥器にごまダレソースを入れ、焼きあがったハンバーグを乗せ、 ⑤をふりかけます。

ごまダレソースの作り方

●白ごまを軽く炒って、すり鉢ですります。 そこに、しょうゆ、みりんを入れて混ぜます。



ふた使用 平面プレート使用

鮮のムニエル



作り方

- ①ほうれん草は根を取って洗い、 沸騰した湯に入れて、 さっと取り出し、冷水にとり、 絞ってから4cmの長さに切る。 ②トマトは8等分する。
- ③きゅうりは蛇腹切りにする。
- 4)鮭の水けをふき、塩、こしょうをし、小麦粉をまぶしておく。
- ⑤サラダ油とバターをプレートに引き、ホットプレートの目盛を 「250」にして熱し、温度が上がったら、④の鮭をのせて両面を 焼く。
- ⑥皿に鮭を盛り、マヨネーズソースをかけて、ほうれん草、トマトと きゅうりを添えます。ほうれん草には白ごまを振ります。

マヨネーズソースの作り方

●マヨネーズにレモン汁、パセリのみじん切りを加えて混ぜる。



平面プレート使用

材料(4人分)

•生鮭(切り身)・・・ 4切れ

•塩、こしょう・・・・・ 少々

・小麦粉、サラダ油・・ 適量

バター・・・・・大さじ1½

•マヨネーズ・・・・カップ1/3

•レモン汁・・・・・小さじ½

•パセリのみじん切り・小さじ1

•ほうれん草・・・・・・1束

きゅうり・・・・・1本

トマト・・・・・・1個

白ごま・・・・・・・ 少々

(マヨネーズソース)

(つけあわせ)

貝柱のホイル焼き



材料(4人分)
•貝柱······8個
•えび·····4尾
•鶏胸肉(皮なし)…100g
•じゃが芋・・・・・150g
•さやいんげん・・・・・50g
レモン・・・・・1個
・塩、こしょう・・・・・ 少々
•白ワイン・・・・・大さじ4
サラダ油・・・・・・ 適量

作り方

- ①貝柱は軽く、塩、こしょうをする。えびは背わたをとっておく。
- ②鶏肉はそぎ切りにし、塩、こしょうをふり、フライパンで表面だけ さっと焼き、焦げめをつけておく。
- ③じゃが芋は5cm幅に切り、軽くゆでておく。さやいんげんも軽く ゆで、4cmの長さに切る。
- ④アルミホイルにじゃがいもをしき、鶏肉、貝柱、えび、さやいんげん をのせて、白ワインを大さじ1かけてホイルを閉じる。
- ⑤ホットプレートの目盛を「250」にして熱し、④を並べてふたをする。 焼きあがれば器に移していただく。



ふた使用 平面プレート使用

たこ焼き



作り方

- ①たこ焼き粉に溶き卵、水を 加えてよく混ぜておく。
- ②たこは1口大に切る。
- ③青ねぎ、キャベツ、紅しょうがは小さく切る。
- ④たこ焼きプレートに油を引き、ホットプレートの目盛を「250」 にして熱し、①をたこ穴に注ぎ、たこを入れ、青ねぎ、キャベツ、 紅しょうが、天かすを加えて焼く。
- ⑤まわりが固まってきたら、竹串で返して、丸く形をととのえる。
- ⑥皿に盛り、たこ焼きソースをかけ、削りかつおをふる。



のせかえプレート・ たこ焼きプレート使用

材料(4人分)

材料(4人分)

•たこ焼き粉・・・・・150g

•zk · · · · · · 500mL

•たこ・・・・・・200g

•卵 · · · · · · · 1個

•青ねぎ・・・・・・1本

•キャベツ・・・・・150g

紅しょうが・・・・・ 適量

天かす・・・・・・・ 適量

•たこ焼きソース・・・適量

•削りかつお・・・・・・ 適量

あんこやき



材料(4人分)

・ホットケーキミックス・200g •そば粉·····50g •牛乳····· 250mL •粒あん・・・・・・300g 黒みつ・・・・・・ 適量

- ①ホットケーキミックスとそば粉を混ぜ、牛乳を加えてよく混ぜて おく。
- ②粒あんは2cm程度に丸くまとめておく。
- ③たこ焼きプレートに油を引き、ホットプレートの目盛を「140」と 「200」の間にして熱し、①をたこ穴に注ぎ、粒あんを入れて 焼く。
- ④まわりが固まってきたら、竹串で返して、丸く形をととのえる。
- ⑤ 皿に盛り、黒みつをかける。



のせかえプレート・ たこ焼きプレート使用

材料(4人分)

(みそダレ)

•鮭(生上身)······500g

•キャベツ・・・・・300g

白ねぎ・・・・・・1本

ピーマン・・・・・3個

•にんじん······ ½本

なす・・・・・・1本

•にんにく・・・・・・1かけ

•塩、こしょう・・・・・ 少々

サラダ油・・・・・・ 適量

バター・・・・・・ 適量

•白みそ・・・・・・200g

•砂糖······20g

•洒 · · · · · · · 100mL

かれいの煮つけ



12174 (サノヘル)					
•かれい(大)・・・・・2枚					
•木の芽・・・・・・2~3枚					
(煮汁)					
•水 · · · · · · · 300mL					
•酒·····100mL					
砂糖・・・・・・大さじ1					
みりん・・・・・・大さじ5					
•しょうゆ・・・・・・大さじ5					

作り方

- ①かれいは、内臓をとり、身の厚い中央部分に切れ目を入れる。
- ②煮汁を作っておく。
- ③煮汁をプレートに入れて、ホットプレートの目盛を「250」にして 熱し、煮立ってきたら①のかれいを並べて、アルミホイルで 覆ってから、ふたをして煮る。
- ④しばらく煮たら目盛を下げ、煮詰まらないように煮る。
- ⑤最後に煮汁をかれいにかけて、出来上がり。
- ⑥器に盛り、木の芽をおく。



ふた使用 平面プレート使用

ちゃんちゃん焼き



作り方

- ①鮭は塩、こしょうをする。
- ②キャベツ、白ねぎ、ピーマン、 にんじん、なすは適当な大きさ に切る。にんにくはスライス しておく。
- ③みそダレを作っておく。
- ④プレートにサラダ油を引き、にんにくを入れて、ホットプレートの 目盛を「250」にして熱し、鮭を皮から焼く。
- ⑤野菜を加えて更に焼き、7割程度火が通ったら、みそダレを 加えてふたをして目盛を下げて煮る。
- ⑥火が通れば、バターを加えてまぜ、器にとる。



ふた使用 平面プレート使用

9

● シンナー類、固いタワシ、金属タワシやみがき粉、塩素系漂白剤などを 使用しないでください。


※傷や変色の原因になります。

ヒーターユニット・コントローラー

固く絞ったふきんでふいてください。

コントローラーの感熱棒やヒーターユニットに料理カスなどの異物 がこびりついたまま使用しますと、正しい温度になりません。

- ※水洗いは絶対にしないでください。
- ※ヒーターユニット、コントローラーに強い力や衝撃を与えないで ください。
- ※通電中、通電後しばらくはヒーターユニット、感熱棒は高温です ので、直接触れないでください。



しゃ熱板

汚れがひどいときは、台所用合成洗剤を含ませたふきんで汚れをふき取った後、 固く絞ったふきんで洗剤分をふき取ってください。

最後に乾いたふきんで水気を取ってください。

※水につけたり、水をかけたりしないでください。 サビや故障の原因になります。



お願い -

からお手入れしてください。

本体・プレートが十分冷めて

平面プレート・のせかえプレート・ 焼肉プレート・たこ焼きプレート

お手入れしないと、食品に含まれる油脂類が変化して、調理面が黒ず んだり、焦げつくことがあります。

- ①飛び散った料理カスや油は、よく絞ったふきんやキッチンペーパー でふき取ります。
- ② プレートを取りはずします。 (のせかえプレートにセットしている、焼肉プレート・たこ焼き プレートもはずしてください。)
- ③台所用中性洗剤とスポンジで洗います。
- ④ 水分を十分ふき取って、乾燥させます。
- ※台所用中性洗剤を入れたまま、つけ置きしないでください。 プレートの表面や裏面のコートが、はがれる場合があります。
- ※裏面の汚れも取り除いてください。
- ※プレートととっ手の間に料理カスが残っているときは、竹串などで 取り除いてください。
- ※プレートのとっ手裏面のネジがゆるんできたら、締め直してください。





お願い

プレートが熱いまま水などに入れて、 急激に冷やさないでください。 プレートが変形し、故障の原因に なります。

ふた・水受・本体ガード・専用金属へら

軽い汚れは、温かいうちにやわらかい紙などでふくと、料理カスや油がよくとれます。 汚れがひどいときは、スポンジかやわらかいふきんを使って台所用中性洗剤で丸洗い してください。

丸洗いが終わりましたら、乾いたふきんで水分をふき取り、よく乾燥させてください。 ※ふたつまみ裏面のネジがゆるんできたら、締め直してください。



必ずお手入れをした後、よく乾燥させてから収納 してください。

- ① 収納ホルダーに右図の手順で、のせていきます。 平面プレート・のせかえプレートのとっ手の 位置を合わせます。
 - (とっ手が重なっていない場合、傷がつく場合が あります。)

緩衝材-

- ② 収納ホルダーをかぶせ、フック(2ヶ所)を"パチッ!" と音がするまでしっかり止めます。
- ※梱包時に入っている緩衝材を入れて、積み重ね て収納してください。

緩衝材の代わりにタオルなどで焼肉プレート を包んで収納することもできます。

直接重ねると、表面のフッ素コートとマーブル コート加工や裏面の黒色吸熱加工が傷つくこと があります。

※収納ホルダーをはめるときは、フックの中心を 押さえて、指を挟まないようご注意ください。

立てて収納するとき・持ち運ぶとき



※持ち運ぶときは、大きくゆすったり、衝撃を加え ないでください。


※収納ホルダーのフックは、しっかり止めてください。 ※立てた状態で、収納ホルダーのフックを開けない でください。

※収納ホルダーを開いた状態で運ばないでください。 ※安定の良い場所に保管してください。

水平に収納するとき




※上に物を置かないで ください。



収納ホルダーのはずし方

- ①持ち手側のフックを2ケ所はずします。
- ※フックはきつく、開きにくくなっています。 必ず製品を水平にした状態でフックを はずしてください。
- ②収納ホルダーの持ち手を持ち上げてください。



ഗ

他

12

11

ふた

そ の

他

故障かな?と思ったら


修理をご依頼される前に、次のことをお確かめください。

症状	確認してください	処 置	参照 \ ページ			
プレートの温度が、 上がらない。	さし込みプラグが、コンセントから抜けていま せんか。	さし込みプラグをコンセントに奥まで、確実に さし込んでください。	7			
	コントローラーが、さし込み口の奥まできっ ちりとさし込まれていますか。	コントローラーをさし込み口に確実にさし込ん でください。	7			
	プレートが確実にセットされていますか。	本体に確実にセットしてください。	5 · 6			
	野菜などの調理物を多くのせていませんか。	野菜などの調理物をへらしてください。	_			
調理物がひどく焦げる。	プレートのお手入れは充分ですか。	プレートのお手入れをしてください。	11			
コントローラーがさし 込めない。	しゃ熱板、ヒーターユニット、プレートが正し くセットされていますか。	もう一度セットし直してください。 /焼肉プレート使用時は、水受も正しくセット (してください。	5.6.7			
使用中に音がする。		ヒーターユニットの熱膨張音または、コント ローラーの動作音です。 故障ではありません。	8			
煙が出たり、二オイがする。	焼肉プレート使用時に水受をセットして、 水を入れていますか。 水が減っていませんか。	水受をセットして、水を入れてください。 調理中は水受の水のようすを確認して、 水たし口からつぎたすようにしてください。	5 · 6			
ふたや本体の一部が 変色する。		ご使用にともない変色することがありますが、 熱によるものでご使用に支障はありません。	_			
調理中に通電ランプが 消える。		調理中は温度調節のため、通電ランプが点灯 したり、消灯したりします。				

定	格	交流 100 V 1350 W 50-60 Hz 共用			
4	本 体	約 幅 60.9 cm× 奥行 35.5 cm× 高さ 15.2 cm (平面プレート使用時)			
法	平面プレート	約 幅 50.5 cm× 奥行 31.0 cm× 深さ 2.1 cm (とっ手を含まない)			
	た こ焼き直径 約 4.7 cm (21 個)				
質	量	収納時:約 8.8 kg,平面プレート使用時:約 4.7 kg			
温	度調節方式	サーモスタット			
電	源 コード	約 1.8 m			
付	属 品	収納ホルダー(1 コ)、専用金属へら(1 本)			

※この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

〈収納寸法〉



保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げの販売店へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 電話 () お買い上げ日 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(13ページ)でご確認のあと、直らな いときは、まずさし込みプラグを抜いて、お買い上げ日と下の 内容をご連絡ください。

●製品名	ホットプレート
●品 番	NF-WM3
●故障の状況	できるだけ具体的に

- ●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

|技術料| 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このホットプレートの補修用性能部品(製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時〜20時}

電話 ジャル 0120-878-365

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 マリー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。 個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

● 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていたたく場合かごさいます。							
	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋 賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3		大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
地区	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241		奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋 田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	中国地区	鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区	岩 手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
未北地区	宮 城	25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福 島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		浜 田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	群馬	1 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	茨 城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
首都圏		1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千 葉	23 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳 島	23 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地区	東京		東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	山 梨	23 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	23 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新 潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地	九州地区	長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	富山	1 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	23 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福 井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	23 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
- 1 - DD 26 EZ	静岡	1 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	1 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		大 島	23 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	岐 阜	1 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをで活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511